

# EPSON<sup>®</sup>

## MM PROJECTOR

### EMP-82

### EMP-62

### EMP-X3

Dépannage

Notations utilisées dans ce guide

Index

Mieux comprendre ce guide

Glossaire

Enregistrer ce guide sur ordinateur

## Guide de l'utilisateur

- **Particularités du projecteur**
- **Noms et fonctions des différentes parties du projecteur**
- **Procédure de projection**
- **Réglage et changement d'image**  
Ce chapitre décrit la procédure requise pour régler la qualité de l'image, le volume, la sélection du mode colorimétrique, etc., ainsi que pour changer l'image.
- **Fonctions utiles**  
Ce chapitre décrit des fonctions utiles pour les présentations, ainsi que les fonctions de sécurité.
- **Menu de configuration**  
Ce chapitre présente le menu de configuration et ses fonctions.
- **Annexes**  
Ce chapitre contient des procédures de maintenance pour vous aider à conserver votre projecteur en excellent état de fonctionnement pendant très longtemps.
- **Accessoires en option et consommables**

\* Le présent guide d'utilisation est destiné au projecteur EMP-82/62/X3. Sauf indication contraire, l'ensemble des illustrations est extrait du projecteur EMP-X3.

## Consignes de sécurité

Ce chapitre indique comment utiliser l'appareil en toute sécurité. Lisez attentivement ces remarques avant d'utiliser l'appareil.

- **Consignes de sécurité**
- **Remarques concernant la manutention et l'entreposage**

## Conditions d'application de la garantie internationale

Ce chapitre détaille les informations relatives à l'assistance et à l'entretien de l'appareil.

- **Logiciel utilitaire**
- **Check-lists de dépannage**
- **Conditions d'application de la garantie internationale**